CATALOG

ENGLISH 001-008
DEUTSCH 009-016
FRANÇAIS 017-024
ESPAÑOL 025-032
ITALIANO 033-040

PRECAUTIONS

Please read the following precautions carefully before use to ensure the correct and safe use of this product!

1. When starting the auto, please keep a safe distance from the engine to avoid personal injury caused by the rotation of the engine!
2. Do not hold the key for a long time to start the auto, if it fails to start successfully within 3 seconds, please release the key and try again later!
3. When you need to use this product to start the auto continuously, please leave it at least 1 minute apart!
4. Please disconnect the connection within 30 seconds after the device is used to avoid damage to the battery or accident!
5. The ECS output interface is only used to connect the matching charger lead to start the auto, please do not use it with other loads.
6. Under any circumstances, it is forbidden to short-circuit the positive and negative poles of the charger lead, or reverse the positive and negative poles of the charger lead to the auto to avoid safety accidents!
7. After starting the car with the multi-functional auto emergency power, do not charge it immediately, it needs to be placed for 30 minutes for the battery to cool down!
8. Please do not charge this product in an environment below 0℃ or above 45℃!
9. This product is equipped with a battery inside, please take appropriate fire prevention measures when using it!
10. Please do not intentionally or unintentionally short-circuit the positive and negative poles of the ECS output, and do not mix with metal objects or sharp objects (such as screwdrivers) when storing!
11. When children use it, they must be guided by their parents and operate in strict accordance with the contents of the manual to ensure their correct use!
12. During use or charging, if the device is slightly heated, it is a normal phenomenon, non and not a malfunction.
13. When using this product, keep the surrounding well ventilated, do not block the cooling holes, and do not use it in the following environments:
   ●Lugares húmedos y lugares fácilmente salpicados por agua.
   ●Lugares donde es fácil caerse.
   ●Lugares donde existan riesgos de vibraciones, corrosivos, polvos y gases químicos.
   ●Lugares donde se almacenan materiales inflamables y explosivos, y cerca de una fuente de calor de alta temperatura.
14. Cuando no está en uso, desconecte todos los dispositivos externos para reducir el consumo de energía.
15. Si se va a utilizar durante mucho tiempo, se recomienda mantener la batería al a certain level and charge the product at least once every three months.
16. Do not scrub with harsh chemicals, such as soap or other cleaners containing strong alkalis and acids.
17. Non-professionals should not disassemble the machine, so as not to damage the machine or cause safety accidents.
18. Please do not litter or burn discarded battery products, please take care of the environment.
19. The power indicator on the product is only for reference and does not guarantee complete accuracy, if there is a slight error, it is a normal phenomenon.
20. All patterns used in this manual are for reference only, please refer to the actual product for details.

ENGLISH-001 ENGLISH-002

PRODUCT DETAILED ACCESSORIES DIAGRAM



NOTE:
The above pictures are for reference only, please refer to the actual product!

ENGLISH-003

PRODUCT FUNCTION ILLUSTRATION



1. Button
2. Charging input interface (TYPE-C)
3.USB output interface 2
4.USB output interface 1
5. Start the output interface
6. Display screen
7. LED flashlight

ENGLISH-004

FUNCTIONAL OPERATION INSTRUCTIONS

① Operation method of starting the auto:
Firstly, check the remaining power of the starting power supply, Generally, as long as it is greater than 20%, the auto can be started, Insert the plug of the battery clip into the starting output interface ① of the starting power supply, then connect the positive and negative poles of the matching battery clip to the positive and negative poles of the auto battery cable, clamp red to red, black to black, and then twist the auto key to the starting gear, the car starts, After successful startup, unplug the product and then remove the battery clip, If it does not start successfully, please wait 1 minute before repeating the above steps, The operation process is as follows:

When car battery is completely dead, press "Force Start Button" for 3 seconds after connection, wait auto key to start.

② Operation method of charging the starting power supply: Insert the plug of the charging cable into the charging input interface ② of the startup power supply, and plug the other end into the charger, The "R" icon flashes on the display screen, indicating that charging has started, When the icon stops flashing and the battery shows 100%, it means that it is fully charged,

③ Operation method of turning on LED lighting:
Short press the function button ③ to turn it on, then long press the function button again to turn on the LED lighting function, then short press the function button, the LED function changes from long on to SOS, flashing, long on, and then long press the function button to turn off the LED lighting function,

④ Operation method of charging digital products such as mobile phone, PSP, MP3 / MP4 and tablet computer:
Short press the function button ③ to turn it on, and then plug the mobile phone charging cable into the USB output

ENGLISH-005 ENGLISH-006

interface to charge digital products such as mobile phones, PSP, MP3/MP4, and tablet computers, When the output is detected, the icons of "OUT", "5V2.1A" and "FAST" will be displayed on the right side of the display screen, After fully charged or unplug the charging cable, the system will turn off the icon on the right side of the display screen, and automatically turn off the USB output and shut down after 10 seconds.

PRODUCT PARAMETERS

Product function parameters are subject to change without prior notice,the company reserves the right of final interpretation!

USB output 1	5V⎓2.1A
USB output 2	5V⎓2.4A 9V⎓2A 12V⎓1.5A
TYPE-C input	5V⎓2A 9V⎓2A Supports all voltage inputs
Discharge temperature range	-20℃ ~ 60℃
Charging temperature range	0℃ ~ 45℃
Overall size	190mm(L) x85mm(W)x145.5mm(D)

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

- Question 1: After a few seconds of successful startup, it will automatically turn off or turn off as soon as the battery clip is removed,
  This situation is generally caused by the complete damage of the auto battery,which must be replaced with a new one,
- Question 2: no charging,
  Please check whether the charging cable is correctly connected to the charger and whether there is electricity on the mains socket, can try to replace a charger or charging cable and try again this startup power supply can directly use the charger and cable of the mobile phone),
- Problem 3:no charge for phone,
  Please check whether the USB output of the startup power supply is turned on,Check whether the charging cable is damaged,
- Question 4: can't start the car,
  The engine does not move at all when starting: first check whether the clip is connected reliably, if the battery cable is dry or severely corroded, please clean it up and try again, if it is confirmed that it has been connected, it may be that the auto has entered a protection state, For some models, you can try to keep pressing the start button for about 10 seconds, and release it when the engine moves, The engine works when starting, but cannot start, Please check whether the clip is securely connected to the copper head of the battery cable, If the negative pole is connected to the iron shell of the car, it will affect the starting performance,

If the above answers cannot solve the problem, please contact us at support@acmount.net
DO NOT DISASSEMBLE THE MACHINE YOURSELF!!!

ENGLISH-007 ENGLISH-008

HINWEISE

Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise vor dem Gebrauch sorgfältig durch, um die korrekte und sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten!

1. Halten Sie beim Starten des Fahrzeugs einen Sicherheitsabstand zum Motor ein, um Verletzungen durch die Motordrehung zu vermeiden!
2. Halten Sie den Schlüssel nicht zu lange gedrückt, um das Fahrzeug zu starten. Wenn der Startvorgang nicht innerhalb von 3 Sekunden gelingt, lassen Sie den Schlüssel los und versuchen Sie es später noch einmal!
3. Wenn Sie dieses Produkt kontinuierlich zum Starten des Fahrzeugs verwenden müssen, halten Sie bitte eine Intervallzeit von mindestens 1 Minute ein!
4. Trennen Sie die Verbindung innerhalb von 30 Sekunden nach dem Starten des Fahrzeugs, um Beschädigungen des Produkts oder zur Unfälle zu vermeiden!
5. Der ECS-Ausgang wird nur für den Anschluss der mitgelieferten Klemmenleitung zum Starten des Fahrzeugs verwendet. Nicht mit anderen Verbrauchern verbinden!
6. In jedem Fall ist es verboten, die Plus- und Minuspole der Klemmen kurzzuschließen oder die Plus und Minuspole der Klemmen umgekehrt mit dem Fahrzeug zu verbinden, um Sicherheitsunfälle zu vermeiden!
7. Nach dem Starten des Fahrzeugs mit der Startfolie der Startfolie nicht sofort aufladen, es muss 30 Minuten lang abkühlen gelassen werden!
8. Bitte laden Sie dieses Produkt nicht in der Umgebung unter 0℃ oder über 45℃!
9. Dieses Produkt hat eine eingebaute Batterie. Bitte ergreifen Sie beim Gebrauch geeignete Brandschutzmaßnahmen!
10. Bitte schließen Sie weder absichtlich noch unabsichtlich den Plus- und Minuspol des ECS-Ausgangs kurz, und lagern Sie sie nicht zusammen mit Metallgegenständen oder scharfen Gegenständen (wie Schraubendreher) ein!
11. Wenn Kinder das Gerät benutzen, sollten sie von ihren Eltern angeleitet werden und sich strikt an die Anweisungen halten, um eine korrekte Benutzung zu gewährleisten!
12. Wenn sich das Gerät während des Gebrauchs oder des Aufladens leicht erwärmt, ist dies ein normales Phänomen und kein Fehler.
13. Achten Sie beim Gebrauch dieses Produkts auf eine gute Belüftung der Umgebung, vermeiden Sie nicht die Kühllöchern und verwenden Sie es nicht in den folgenden Umgebungen:
   ●Nasse Orte und Orte, die leicht mit Wasser bespritzt werden können.
   ●An Ort, an dem Produkte leicht herunterfallen.
   ●Orte, die mit Vibrationen, Korrosion, Staub und chemischen Gasen gefüllt sind.
   ●Orte, an denen entflammbare und explosive Stoffe gelagert werden, und in der Nähe von Hochtemperatur-mit hoher Temperatur.
14. Bei Nichtgebrauch trennen Sie bitte alle externen Geräte ab, um den Stromverbrauch zu reduzieren.
15. Bei längerem Nichtgebrauch wird empfohlen, sicherzustellen, dass die Batterie noch 50mm hat, und das Produkt mindestens einmal alle drei Monate aufzuladen.
16. Bitte verwenden Sie keine harten Reinigungsmittel wie Seife oder anderen Reinigungsmittel, die starke Alkalien oder Säuren enthalten.
17. Das Gerät darf von Nichtfachleuten nicht demontiert werden, um Beschädigungen oder Sicherheitsunfälle zu vermeiden.
18. Bitte werfen oder verbrennen Sie die gebrauchten Batterieprodukte nicht. Bitte achten Sie auf den Umweltschutz.
19. Die Stromanzeige auf dem Produkt dient nur als Referenz, und es wird nicht garantiert, dass sie absolut genau ist.
   Eine kleine Abweichung ist ein normales Phänomen.
20. Alle in diesem Handbuch verwendeten Abbildungen dienen nur als Referenz, Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem tatsächlichen Objekten.

DEUTSCH-009 DEUTSCH-010

DETAILLIERTE ZUBEHÖRZEICHNUNGEN DER PRODUKTE

HINWEIS:
Die vorstehenden Bilder sind nur als Referenz, bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Gerät!

DEUTSCH-011

PRODUKTFUNKTIONSDIAGRAMM

1. Taste
2. Ladeeingang (TYPE-C)
3. USB-Ausgang 2
4. USB-Ausgang 1
5. Starten Ausgang
6. Bildschirm
7. LED-Taschenlampe

DEUTSCH-012

FUNKTIONS- UND BEDIENUNGSANWEISUNGEN

① Bedienungsmethode zum Starten des Fahrzeugs:
Prüfen Sie zunächst den Reststrom der Startfolie, Solange die Energie mehr als 20 % beträgt, kann das Fahrzeug in der Regel gestartet werden. Stecken Sie den Stecker der Batterieklemme in den Startausgang ① der Startfolie,verbinden Sie dann die Plus- und Minuspole der mitgelieferten Batterieklemme mit den Plus- und Minuspolen des Autobatteriekabels, klemmen Sie sie rot an rot und schwarz an schwarz, und drehen Sie dann den Autoschlüssel in die Position Start, um das Auto zu starten, Ziehen Sie nach dem erfolgreichen Start zuerst den Stecker des Geräts aus der Buchse und entfernen Sie dann die Batterieklemme, Wenn der Start nicht erfolgreich ist, warten Sie bitte 1 Minute, und wiederholen Sie dann die oben genannten Schritte. Der Arbeitsablauf ist wie folgt:

Wenn die Autobatterie vollständig leer ist, drücken Sie nach dem Anschließen 3 Sekunden lang auf "Force Start Button", warten Sie dann auf Autoschlüssel, um zu starten.

② Verfahren zum Laden der Startfolie:
Stecken Sie den Stecker des Ladekabels in den Ladeeingang ② der Startfolie, und stecken Sie das andere Ende in das Ladegerät, Das "R"-Symbol auf dem Bildschirm blinkt und zeigt damit an, dass der Ladevorgang begonnen hat, Wenn das Symbol nicht mehr blinkt und der Ladezustand 100 % anzeigt, ist das Gerät vollständig geladen,

③ Verfahren zum Einschalten der LED-Lampe:
Drücken Sie die kurze Funktionstaste zum Einschalten, dann drücken Sie die Funktionstaste länger, um die LED-Lampe einzuschalten, und dann drücken Sie die Funktionstaste kurz, und die LED-Lampe wechselt von Dauerlicht zu SOS, Blinken und Dauerlicht, und dann drücken Sie die Funktionstaste länger, um die LED-Lampe auszuschalten,

④ Verfahren zum Laden von digitalen Produkten wie Mobiltelefonen, PSP, MP3/MP4, Tablets, usw.:
Drücken Sie die Funktionstaste ③, um das Gerät einzuschalten, und stecken Sie das

DEUTSCH-013 DEUTSCH-014

Handy-Ladekabel in den USB-Ausgang, so dass Sie digitale Geräte wie Mobiltelefone, PSP, MP3/MP4 und Tablets aufladen können, Wenn der Ausgang erkannt wird, werden die Symbole "OUT", "5V2.1A" und "FAST" auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt, Nach dem Ladevorgang oder dem Abziehen des Ladekabels erlischt das Symbol auf der rechten Seite des Bildschirms, und der USB-Ausgang wird automatisch deaktiviert und das Gerät nach 10 Sekunden ausgeschaltet.

PRODUKTPARAMETER

Die Änderungen der Produktfunktionsparameter ohne vorherige Ankündigung. behält sich unser Unternehmen das Letztinterpretationsrecht vor!

USB-Ausgang 1	5V⎓2.1A
USB-Ausgang 2	5V⎓2.4A 9V⎓2A 12V⎓1.5A
Typen-C-Eingang	5V⎓2A 9V⎓2A unterstützt Schnellladung
Temperaturbereich bei der Entladung	-20℃ ~ + 60℃
Temperaturbereich bei der Aufladung	0℃ ~ + 45℃
Gesamtgröße	190mm (Länge) x85mm (Breite) x 45.5mm (Höhe)

FAQ:

- Frage 1: Nach einem erfolgreichen Start wird das Auto nach einigen Sekunden automatisch ausgeschaltet, oder das Auto wird ausgeschaltet, nachdem die Klemme entfernt wurde, Diese Situation wird in der Regel durch einen Totalschaden der Autobatterie verursacht, die durch eine neue Batterie ersetzt werden muss,
- Frage 2: Die Batterie kann nicht aufgeladen werden, Bitte prüfen Sie, ob das Ladekabel richtig mit dem Ladegerät verbunden ist und ob Strom an der Steckdose vorhanden ist, Sie können versuchen, ein Ladegerät oder Ladekabel auszutauschen und es erneut versuchen! (diese Startfolie kann direkt das Ladegerät und Ladekabel ihres Mobiltelefons verwenden),
- Frage 3: Sie können Ihr Handy nicht aufladen, Prüfen Sie, ob der USB-Ausgang der Startfolie aktiviert ist, Prüfen Sie, ob das Ladekabel beschädigt ist,
- Frage 4: Das Auto kann nicht gestartet werden, Beim Starten läuft der Motor überhaupt nicht: Prüfen Sie zunächst, ob die Klemme zuverlässig angeschlossen ist, Wenn das Batteriekabel trocken oder stark korrodiert ist, reinigen Sie es bitte und versuchen Sie es erneut, Wenn bestätigt wird, dass die Verbindung funktioniert hat, ist es möglich, dass das Fahrzeug in einen Schutzzustand übergegangen ist, Bei einigen Modellen kann man versuchen, den Startknopf etwa 10 Sekunden lang gedrückt zu halten und ihn loszulassen, wenn der Motor läuft, Beim Starten läuft der Motor, aber das Auto startet nicht: Prüfen Sie, ob die Klemme zuverlässig mit dem Kupferkern-end-des Batteriekabels verbunden ist, Wenn der Minuspol mit der Eisenschale des Fahrzeugs verbunden ist, beeinträchtigt dies die Startleistung,

Wenn die obigen Antworten das Problem nicht lösen können, kontaktieren
Sie uns bitte unter support@acmount.net
MASCHINE NICHT SELBST DEMONTIEREN!!!

DEUTSCH-015 DEUTSCH-016

REMARQUES

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement les remarques suivantes pour garantir l'utilisation correcte et sécurisée de ce produit !

1. Lors du démarrage d'une voiture, veuillez vous tenir à une distance de sécurité du moteur pour éviter les blessures corporelles causées par la rotation du moteur pour éviter les blessures corporelles !
2. Ne pas tourner la clé pendant une longue période pour démarrer la voiture. Si la voiture ne démarre pas avec succès dans les 3 secondes, veuillez relâcher la clé et réessayer plus tard !
3. Si vous devez utiliser ce produit pour démarrer la voiture en continu, veuillez le laisser au moins 1 minute d'intervalle !
4. Veuillez couper la connexion dans les 30 secondes suivant le démarrage de la voiture afin d'éviter des dommages à ce produit ou même un accident !
5. Le port de sortie ECS doit être uniquement destiné à connecter le fil de charge correspondant pour démarrer la voiture, Ne pas l'utiliser avec d'autres charges !
6. Ne court-circuitez en aucun cas les polarités positive et négative du clip, ni inversez les polarités positive et négative du clip à la voiture afin d'éviter les accidents de sécurité !
7. Après avoir démarré la voiture avec l'alimentation d'alimentation, ne pas charger le bloc d'alimentation immédiatement, Il faut laisser refroidir la batterie pendant 30 minutes !
8. Ne pas charger ce produit dans un environnement dont la température est inférieure à 0℃ ou supérieure à 45℃ !
9. Ce produit contient une batterie, Veuillez prendre les mesures anti-incendie appropriées lors de son utilisation !
10. Ne pas court-circuiter intentionnellement ou involontairement les polarités positive et négative de la sortie ECS, Lors du stockage, ne pas les mélanger avec des objets métalliques ou des objets pointus (par exemple, un tournevis),
11. L'enfant ne peut utiliser ce produit que sous la surveillance de ses parents et doit strictement suivre le contenu du manuel pour assurer son utilisation correcte !
12. Lors de l'utilisation ou de la charge, il est normal que ce produit chauffe un peu, Il ne s'agit pas d'une panne.
13. Lors de l'utilisation de ce produit, il faut garder la bonne ventilation et ne pas bloquer les trous de refroidissement, Ne pas utiliser ce produit dans l'une des endroits suivants:
   ● Les endroits humides et les endroits susceptibles d'être éclaboussés par l'eau.
   ● Endroits où il est facile de tomber.
   ● Lendroit où il y a des matières inflammables et explosifs, à proximité d'une source de chaleur à haute température.
   ● Quand ce produit n'est pas utilisé, veuillez débrancher tous les appareils externes afin de réduire la consommation d'énergie.
15. Quand ce produit n'est pas utilisé pendant une longue période, il est recommandé de maintenir la batterie à un certain niveau et de charger ce produit au moins une fois tous les trois mois.
16. Ne pas frotter ce produit avec des agents chimiques agressifs, par exemple, du savon ou d'autres nettoyants contenant des alcalis et des acides forts.
17. Ce produit ne peut pas être désassemblé par un non-professionnel afin d'éviter des dommages à ce produit ou des accidents de sécurité.
18. Veuillez ne pas jeter ou brûler les produits de batterie usagés, Veuillez faire attention à la protection de l'environnement.
19. L'indicateur de capacité restante sur ce produit n'est fourni qu'à titre indicatif, donc, la précision n'est pas complètement garantie, Il est normal d'avoir un petit écart.
20. Tous les dessins utilisés dans le présent manuel d'instructions ne sont fournis qu'à titre indicatif, Le produit réel prévaudra.

FRANÇAIS-017 FRANÇAIS-018

SCHÉMA DÉTAILLÉ DES ACCESSOIRES DU PRODUIT

REMARQUE:
Les images ci-dessus ne sont fournies qu'à titre indicatif. Le produit réel prévaudra.

FRANÇAIS-019

ILLUSTRATION DES FONCTIONS DU PRODUIT

1. Bouton
2. Port d'entrée de charge (TYPE-C)
3. Port de sortie USB 2
4. Port de sortie USB 1
5. Port de sortie de démarrage
6. Écran d'affichage
7. Lampe de poche LED

FRANÇAIS-020

INTRODUCTION AUX FONCTIONS

① Comment démarrer la voiture :
Tout d'abord, vérifiez l'alimentation restante du bloc d'alimentation, Généralement, tant qu'elle est supérieure à 20%, la voiture peut être démarrée, Veuillez insérer le clip de batterie dans le port de sortie de démarrage ① du bloc d'alimentation, puis connecter les polarités négative et positive du clip de batterie correspondant à celles du fil de batterie de la voiture, rouge à rouge, noir à noir, puis tourner la clé de la voiture au niveau de démarrage, ainsi, la voiture démarrera, Une fois que le démarrage aura réussi, veuillez retirer la fiche de ce produit, puis le clip de batterie, Si le démarrage échoue, veuillez attendre 1 minute, puis répéter les étapes ci-dessus.
Le processus de fonctionnement est comme suit:

Lorsque la batterie de la voiture est complètement déchargée, appuyez sur le bouton "Force Start Button" pendant 3 secondes après la connexion, tournez la touche auto pour démarrer.

② Comment charger le bloc d'alimentation :
Veuillez insérer une extrémité de la fiche du câble de charge dans le port d'entrée de charge ② sur l'autre extrémité au chargeur, Quand l'icône "R" clignote sur l'écran, cela indique que la charge a commencé, Quand l'icône cesse de clignoter et que la capacité restante affiche 100%, cela indique une charge complète,

③ Comment allumer la lampe LED :
Veuillez appuyer brièvement sur le bouton de fonction ③ pour allumer ce produit, puis appuyer à nouveau longuement sur le bouton de fonction pour activer la fonction d'éclairage LED, puis appuyer brièvement sur le bouton de fonction pour passer de l'état allumé en permanence à l'état SOS, flash, allumé en permanence, puis appuyer à nouveau longuement sur le bouton de fonction pour désactiver la fonction d'éclairage LED,

④ Comment charger les appareils numériques, par exemple, les smartphones, PSP, MP3/MP4, tablettes, etc.
Veuillez appuyer brièvement sur le bouton de fonction ③ pour allumer ce produit, puis

FRANÇAIS-021 FRANÇAIS-022

branchez le câble de charge du smartphone dans le port de sortie USB pour charger les appareils numériques tels que les smartphones, PSP, MP3/MP4, tablettes, etc.Quand une sortie est détectée, l'icône «OUT», "5V2.1A" et "FAST" s'affichera sur le côté droit de l'écran d'affichage, Après le charge complète ou la déconnexion du câble de charge, le système fermera l'icône à droite de l'écran d'affichage, la sortie USB sera fermée automatiquement au bout de 10 secondes, puis ce produit s'éteindra.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Les spécifications du produit sont sujettes à modification sans préavis, la société se réserve le droit d'explication finale !

Sortie USB 1	5V⎓2.1A
Sortie USB 2	5V⎓2.4A 9V⎓2A 12V⎓1.5A
Entrée TYPE-C	5V⎓2A 9V⎓2A Soutient toutes les tensions d'entrée
Plage de température de décharge	-20℃ ~ + 60℃
Plage de température de charge	0℃ ~ + 45℃
Dimension du produit entier	190mm(Longueur)x85mm(Largeur)x45.5mm(Épaisseur)

FOIRE AUX QUESTIONS:

- Question 1 : Après quelques secondes de démarrage réussi, ce produit s'éteindra automatiquement ou s'éteindra une fois que la clip aura été retiré,
  Cette circonstance est généralement causée par le fait que la batterie de la voiture a été complètement endommagé, Il faut remplacer la batterie par une nouvelle,
- Question 2: Il est impossible de charger la batterie,
  Veuillez vérifier si le câble de charge est correctement connecté au chargeur et s'il y a de l'électricité sur la prise secteur ou pas, Vous pouvez utiliser un autre chargeur ou câble de charge, puis réessayer ! Le chargeur et le câble de charge du système peuvent être utilisés directement pour ce bloc d'alimentation),
- Question 3: Ce produit ne peut pas charger le smartphone,
  Veuillez vérifier si la sortie USB du bloc d'alimentation est activée ou pas, si le câble de charge est endommagé ou pas,
- Question 4: La voiture ne peut pas démarrer,
  Le moteur ne fonctionne pas du tout au moment du démarrage : Veuillez vérifier d'abord si le clip est connecté de manière fiable ou pas, Si le batterie est
  sale ou grièvement corrodé, veuillez le nettoyer, puis réessayer, Si vous êtes sûr que la connexion est déjà établie, il est possible que la voiture est entrée dans un état de protection, Pour certains modèles de voiture, vous pouvez essayer de maintenir enfoncé le bouton de démarrage pendant environ 10 secondes, Quand le moteur commence à fonctionner, veuillez relâcher le bouton, Au moment du démarrage, si le moteur fonctionne, mais le démarrage échoue, veuillez vérifier si le clip est fermement connecté à la tête en cuivre du fil de batterie ou pas, Si la polarité négative est connectée à la coque en fer de la voiture, cela affectera les performances de démarrage,

Si les réponses ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème, veuillez nous contacter à support@acmount.net
NE DÉMONTEZ PAS LA MACHINE VOUS-MÊME !!!

FRANÇAIS-023 FRANÇAIS-024

NOTAS

Lea atentamente las siguientes precauciones antes de usar para garantizar el uso correcto y seguro de este producto!

1. Al arrancar el vehículo, mantenga una distancia segura del motor para evitar lesiones personales causadas por la rotación del motor cuando se lo arranca!
2. No arranque el vehículo multifuncional girado la llave durante mucho tiempo, si no puede arrancar con éxito en 3 segundos, suelte la llave y vuelva a intentarlo más tarde!
3. Cuandonecesite usar este producto continuamente para arrancar el vehículo, ¡Deje un intervalo de al menos 1 minuto!
4. Después del arranque el vehículo, la conexión dentro de 30 segundos posteriores para evitar dañar el producto o incluso causar un accidente!
5. La salida ECS solo se utiliza para conectar el cable de clip para arrancar el vehículo No conecte otras cargas!
6. En cualquier caso, está prohibido cortocircuitar los polos positivo y negativo del cable de clip, o conectar los polos positivos y negativos del cable de clip al vehículo para evitar accidentes de seguridad!
7. No cargue al alimentación de emergencia inmediatamente después del arranque al vehículo con el alimentación de emergencia, ¡debe dejarse durante 30 minutos hasta que se enfríe la batería!
8. No cargue este producto en un ambiente por debajo de 0℃ o por encima de 45℃ !
9. Este producto está equipado con una batería interna, ¡tome las medidas adecuadas de prevención de incendios cuando lo use!
10. No cortocircuite intencionalmente o involuntariamente los polos positivos y negativos de la salida ECS, Y no lo mezcle con objetos metálicos o objetos afilados (como destornilladores) cuando lo almacene!
11. Cuando los niños los usen, deben ser guiados por sus padres y seguir estrictamente los contenido del manual para asegurarse de que se utilizan correctamente!
12. Es un fenómeno normal y no un mal funcionamiento si el equipo se calienta ligeramente en el proceso del uso o cargar.
13. Cuando utilice este producto, mantenga una buena ventilación alrededor, no bloquee el agujero de refrigeración, no lo utilice en los siguientes entornos:
   ●Lugares húmedos y lugares fácilmente salpicados por agua.
   ●Lugares donde es fácil caerse.
   ●Lugares donde existan riesgos de vibraciones, corrosivos, polvos y gases químicos.
   ●Lugares donde se almacenan materiales inflamables y explosivos, y cerca de una fuente de calor de alta temperatura.
14. Cuando no esté en uso, desconecte todos los dispositivos externos para reducir el consumo de energía.
15. Si va a utilizar durante mucho tiempo, se recomienda mantener la batería a un nivel superior a 50mm y cargar el producto al menos una vez cada tres meses.
16. No frote con productos químicos dañinos, como jabón u otros limpiadores que contengan álcalis y ácidos fuertes.
17. No deben desmontar la máquina los no profesionales para evitar dañar a la máquina o causar accidentes de seguridad.
18. No tire ni queme los productos de batería desechados, cuide el medio ambiente por favor.
19. El indicador de la cantidad de electricidad del producto es sólo para referencia y no garantiza una precisión completa, si hay algún pequeño error, es un fenómeno normal.
20. Todos los patrones utilizados en este manual son sólo para referencia, los detalles específicos refieren a los productos reales.

ESPAÑOL-025 ESPAÑOL-026

DIAGRAMA DETALLADO DE COMPONENTES DEL PRODUCTO

NOTA:
Las imágenes anteriores sólo para referencia, por favor refieren a los productos reales!

ESPAÑOL-027

DIAGRAMA DE DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DEL PRODUCTO

1. Botón
2. Entrada de carga (TYPE-C)
3. Salida de USB 2
4. Salida de USB 1
5. Salida de arranque
6. Pantalla
7. Linterna LED

ESPAÑOL-028

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO DE LA FUNCIÓN

① Método de funcionamiento del vehículo de arranque:
En primer lugar, compruebe la potencia restante de la fuente de alimentación de arranque, Generalmente, siempre que sea superior al 20 %, el vehículo puede arrancar.
Inserte el enchufe del clip de la batería en la salida de arranque ① de la fuente de alimentación de arranque, luego conecte los polos positivo y negativo del clip de batería correspondiente a los polos positivo y negativo del cable de la batería del vehículo, sujete rojo con rojo, negro, y luego gire la llave a la posición de arranque del vehículo, Una vez iniciado con éxito, primero retire el enchufe del producto y luego retire el clip de la batería, Si no se inicia correctamente, espere 1 minuto antes de repetir los pasos anteriores, El diagrama de flujo de la operación es el siguiente:

Cuando la batería del automóvil está completamente agotada, presione el botón "Forzar inicio" durante 3 segundos después de la conexión, ¡en la tecla automática para comenzar.

② Método de funcionamiento de carga de la batería de emergencia Inserte el enchufe del cable de carga en el puerto de entrada de carga ② de la fuente de alimentación de arranque, enchufe el otro extremo en el cargador, El icono "R" en la pantalla parpadea, indicando que la carga ha comenzado, cuando el icono deja de parpadear, y la cantidad de energía se muestra al 100%,

③ Método de funcionamiento de encender la Luz LED :
Pulse brevemente el botón de función ③ para encenderlo, luego pulse prolongada-mente el botón de función nuevamente para abrir la función de iluminación LED, a continuación, pulse brevemente el botón de función, la LED cambia de larga a SOS, intermitente, larga en secuencia, y luego pulse brevemente el botón de función para apagar la función de iluminación LED,

④ Método de operación para cargar productos digitales como el teléfono móvil, PSP, mp3 / mp4 y tableta:
Pulse brevemente el botón de función ③ para encender, luego conecte el cable de

ESPAÑOL-029 ESPAÑOL-030

cargo del teléfono móvil a la salida USB, se puede cargar productos digitales como el teléfono móvil, PSP, mp3 / mp4, tabletas, Cuando se detecta que hay salida, el icono "OUT", "5V 2.1A" y "FAST" se mostrarán en el lado derecho de la pantalla, Después de cargar completamente o desconectar el cable de carga, el sistema apaga el icono en el lado derecho de la pantalla y apaga automáticamente la salida USB después de 10 segundos,

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Por favor, perdónenos, el los parámetros de la función del producto han cambiado sin aviso, nos reservamos el derecho de interpretación final!

Salida USB 1	5V⎓2.1A
Salida USB 2	5V⎓2.4A 9V⎓2A 12V⎓1.5A
Entrada de Type-C	5V⎓2A 9V⎓2A Soporta de carga diyable
Rango de temperatura de descarga	-20℃ ~ + 60℃
Rango de temperatura de carga	0℃ ~ + 45℃
Tamaño de la máquina	190mm(largo) x85mm(ancho)x45.5 mm(alto)

PREGUNTAS FRECUENTES

- Pregunta 1: Después de unos segundos de inicio exitoso, se apagará automáticamente o después de retirar el clip, Esta condición generalmente es causada por el daño de la batería del automóvil,por lo que debe ser reemplazada por una nueva,
- Pregunta 2: No se puede cargar la batería, Verifique si el cable de carga está correctamente conectado al cargador y si hay electricidad en el enchufe, Puede intentar reemplazar un cargador o cable de carga para intentarlo nuevamente (esta fuente de alimentación puede usar directamente el cargador y el cable del teléfono móvil teléfono),
- Pregunta 3: No se puede cargar el teléfono, Verifique si la salida USB de la alimentación de arranque está encendida y si el cable de carga está dañado,
- Pregunta 4: No puedo arrancar el vehículo, El motor está completamente inactivo al arrancar: Primero verifique si el clip está conectado correctamente, Si el cable de la batería está sucio o muy corroído, límpielo e inténtelo de nuevo, Si se confirma que se ha conectado, es posible que el vehículo haya entrado en estado de protección, Para algunos modelos, puedes intentar mantener pulsado el botón de arranque durante unos 10 segundos y soltarlo cuando el motor arranque, El motor funciona al arrancar, pero no puede arrancar, Verifique si el clip está conectado de manera confiable a la cabeza de cobre del cable de la batería que el rendimiento de arranque se ve afectado si el electrodo negativo está conectado a la carcasa de hierro del vehículo,

Si las respuestas anteriores no pueden resolver el problema,contáctenos en support@acmount.net
¡¡¡NO DESMONTE LA MAQUINA USTED MISMO!!!

ESPAÑOL-031 ESPAÑOL-032

AVVERTENZE

Si prega di leggere attentamente le seguenti precauzioni prima dell'